



MUY IMPORTANTE

Antes de conectar el mando a la pista asegúrese de que la polaridad del circuito se corresponde con la del mando (polaridad positiva).

Si quiere cambiar el sentido de giro del coche en la pista **SOLO** tiene que intercanviar las conexiones en los raíles de la pista **NUNCA** en la fuente de alimentación pues los mandos electrónicos pueden sufrir daños irreparables.

